

# 排気型セントラル換気システム ダッチマン / マデロン

メンテナンスマニュアル

ジェイベック株式会社

# モーターファンの清掃

メンテナンスは約1年ごとが目安です。  
作業前にジェイベック換気システム  
取扱説明書をご覧の上操作を行って  
ください。

はじめにレギュレーター（コント  
ローラー）のスイッチをOFFにします。

次に必ず安全のため電源ブレーカー  
を切ってください。分電盤のブレー  
カー操作で停止できます。



# モーターファンの清掃

ファン本体設置の天井点検口を手で支えながら開き、フェース部分が見えるか確認します。

金属部分で手を怪我する恐れがありますので、作業用軍手等で手を保護して下さい。

+ ドライバーで本体前面の2本のビスを回し、フェースカバーを外します。  
(ビスは失くさない様にして下さい)



# モーターファンの清掃

モーター付の配電盤が現れますので上下のツメを引っ張り、「カチッ」と音がしたらモーターをゆっくり下げて取り出します。

さかさまの場合、重みでモーターが落ちてこないように気をつけてください。

電源ケーブルが5 mありますので、洗面所へそのまま移動します。



# モーターファンの清掃

ファンの清掃には使い古しの歯ブラシや、掃除機の吸い込み口などを利用してほこりを取り除いてください。汚れのひどい場合は、ブラシや布に中性洗剤を含ませ羽の汚れを落として下さい。

その後乾いた布でふき取り、乾いてから逆の手順でファンを元に戻します。モーターをはめ込む際は落下する恐れがありますので「カチッ」と音がするまではめ込んで下さい。



# パスカル7（給気口）のお手入れ

新鮮な空気を取り入れるフィルターのメンテナンスは月1回ごとが目安です。作業前にジェイベック換気システム取扱説明書をご覧くださいの上操作を行ってください。

パスカル7のカバーをまっすぐ引っ張り、写真のように外します。室内側のカバー裏側に防塵用のフィルターがあります。

白い表面の汚れは中性洗剤を浸した布でふき取ってください。



# パスカル7（給気口）のお手入れ

押え部品のガイドを外すとフィルターが取りだせます。

フィルターの汚れは、中性洗剤を溶かしたぬるま湯で濯ぎ洗いをします。洗浄後は水分をふき取り、十分に乾燥させてから元どおりに取り付けてください。

各パーツのお手入れには中性洗剤以外使用しないで下さい。ベンジン、アルコール、シンナー等。



# ブリーズ100（排気口）のお手入れ

汚染空気を吸い込む排気口のメンテナンスは、半年に1回ごとが目安です。

表面の汚れは中性洗剤を浸した布でふき取って下さい。

風量が変わらないように開度の目盛りを確認しておいてください。

各パーツのお手入れには中性洗剤以外使用しないで下さい。ベンジン、アルコール、シンナー等。





## 終わりに

- ファン本体付属の取扱説明書をご確認ください。

ジェイベック株式会社 TEL : 025 - 250-8900

E\_mail : [info@jbeck.co.jp](mailto:info@jbeck.co.jp)